

Elektronischschloß SELO-B

Schloßeinrichtung durch den Administrator

allgemeine Schloßeinrichtung (gültig für alle Benutzer)		individuelle Schloßeinrichtung (Benutzer 1 bis Benutzer 39)		
Uhr einrichten	Datum	Tag / Monat / Jahr	Benutzername	max. 16 Zeichen
	Uhrzeit	Stunden / Minuten automatischer Wechsel zwischen Winterzeit-Sommerzeit aktivierbar	Zugehörigkeit zur Öffnungsverzögerung	Benutzer ist unter Kontrolle der eingestellten Öffnungsver- zögerung oder ist unverzögert
	Vorgabe der Öffnungscodelänge	7-stellig oder 8-stellig	Benutzer- Autorisierung	1 = allein öfnungsberechtigt 1/2 = 4-Augen-Prinzip 1/3 = 6-Augen-Prinzip 0 = zeitweilig ohne Berechtigung ADMI = Co-Administratorrechte
Zeitfunktionen einrichten	Öffnungszeit- verzögerung	0 Minuten bis maximal 99 Minuten	Codevorgabe	individueller Öffnungscode
	Zugriffstimer A	bis 8 Zeitfenster mit Wochentagsverknüpfung im Wochenrhythmus	Überwachung durch einen Zugriffstimer	A = Timer A-Einstellungen B = Timer B-Einstellungen - = keine Timersperrung
	Zugriffstimer B	bis 8 Zeitfenster mit Wochentagsverknüpfung im Wochenrhythmus		
	Kalender- sperrzeiten	max. 13 Einmalfeiertage und max. 7 permanente Feiertage (Zeitperioden)		
	Reset aller Zeitfunktionen	Löschung aller Zeitsperreinstellungen	Benutzername	
	Codewechsel- sperrung für alle Benutzer	Administratorvorgabe soll vom Benutzer nicht geändert werden dürfen	Zugehörigkeit zur Öffnungsverzögerung	
Moduswechsel	Professional- Modus	es sind alle Funktionen verfügbar (Werkseinstellung)	Benutzer- Autorisierung	
	Lite-Modus	nur einfache Basisfunktionen stehen zur Verfügung	Codevorgabe	
			Überwachung durch einen Zugriffstimer	
			Benutzer löschen	Komplettlöschung eines Benutzers ohne Kenntnis des aktuellen Codes

Einstellungs- und Anzeigemöglichkeiten für alle Benutzer

- Änderung des eigenen Öffnungscodes (wenn nicht durch Administratorvorgabe gesperrt)
- Wechsel zwischen den 12 Displaysprachen (CZ, D, DK, E, F, GB, H, I, NL, P, PL, TR)
- Anzeige der maximal 1000 letzten Ereignisse auf dem Display (nur Administrator)
- Übertragung der maximal 1000 letzten Ereignisse zum PC, optional (nur Administrator)
- Anzeige der Schloß-Identnummer
- Anzeige des Schloßtypes und der Version
- Anzeige des Öffnungszählerstandes